

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НОВО-ГЕОРГИЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РД**



«Утверждаю»

01.09.2018г.

**Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях
школы**

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в административных помещениях школы несут лица, назначенные приказом Директора школы. Должность, фамилия, имя, отчество ответственных лиц указываются на табличках, которые размещаются в каждом помещении.
 2. Помещения должны быть оборудованы исправными средствами пожаротушения и огнетушителями согласно нормам.
 3. Каждый работник должен знать и соблюдать требования правил пожарной безопасности и не допускать действий, способствующих возникновению и распространению пожара, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
 4. Помещения должны содержаться в постоянной чистоте и систематически очищаться от мусора.
 5. В административных помещениях школы **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
 - курить;
 - применять открытый огонь, а также проводить сварочные и другие огневые работы без специального разрешения руководства школы и без соответствующей противопожарной подготовки мест их производства;
 - хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
 - загромождать подходы к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям);
 6. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО**:
 - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность Директора школы;
 - принять меры по эвакуации сотрудников и учащихся, а также материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
 - отключить электроэнергию, вентиляционное оборудование и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
 - организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
 - покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа воздуха в зону горения;
 - оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.
-